

Link do produktu: <https://kupuj-tanio.com/hp-21xl-hp-22xl-tusze-oryg-tusze-do-hp-f4180-hp-f2280-hp-f2180-hp-f2290-hp-f380-hp-f370-hp-f300-hp-d1560-hp-d1460-hp-d1360-hp-f2200-hp-p-1045.html>



HP 21XL + HP 22XL tusze (oryg.) tusze do HP F4180, HP F2280, HP F2180, HP F2290, HP F380, HP F370, HP F300, HP D1560, HP D1460, HP D1360, HP F2200, HP

Cena brutto	408,80 zł
Cena netto	332,36 zł
Dostępność	Dostępność - 3-6 godz.
Numer katalogowy	C9351CE
Kod EAN	0884962780824
Producent	HP

Opis produktu

HP 21XL + HP 22 XL oryginalne tusze do drukarek HP (zestaw 2 szt.).

Oryginalne tusze HP21XL i HP22XL o zwiększonej pojemności, z atramentem pozwalającym na uzyskanie doskonałej jakości wydruków posiadających dużą trwałość i odporność na blaknięcie. Produkt fabrycznie nowy, gotowy do natychmiastowego użycia.

Zawartość zestawu:				
Symbol	Kod OEM	Kolor	Pojemność	Ilość
HP 21XL	C9351CE	czarny	12 ml	1
HP 22XL	C9352CE	3-kolorowy (C, M, Y)	11 ml	1

Właściwości produktu:
Duża wydajność krycia gwarantująca ekonomiczną eksploatację
Zabezpieczenie przed wyschnięciem (oddzielnie dla każdego tuszu):
szczelne opakowanie foliowe + dodatkowe zabezpieczenie głowicy drukującej

Gwarancja: 2 lata
Czas dostawy: 1-2 dni robocze (opcje: przesyłka priorytetowa, paczkomat lub kurier)

Tusze do drukarek HP :

- HP DeskJet 3900
- HP DeskJet 3910
- HP DeskJet 3915
- HP DeskJet 3918
- HP DeskJet 3920
- HP DeskJet 3920v
- HP DeskJet 3930
- HP DeskJet 3930v
- HP DeskJet 3938
- HP DeskJet 3940
- HP DeskJet 3940v
- HP DeskJet 3950
- HP DeskJet D1300 (HP D1300)
- HP DeskJet D1311 (HP D1311)
- HP DeskJet D1320 (HP D1320)
- HP DeskJet D1330 (HP D1330)

HP DeskJet D1338 (HP D1338)
HP DeskJet D1341 (HP D1341)
HP DeskJet D1360 (HP D1360)
HP DeskJet D1368 (HP D1368)
HP DeskJet D1400 (HP D1400)
HP DeskJet D1415 (HP D1415)
HP DeskJet D1420 (HP D1420)
HP DeskJet D1430 (HP D1430)
HP DeskJet D1445 (HP D1445)
HP DeskJet D1450 (HP D1450)
HP DeskJet D1455 (HP D1455)
HP DeskJet D1460 (HP D1460)
HP DeskJet D1468 (HP D1468)
HP DeskJet D1470 (HP D1470)
HP DeskJet D1500 (HP D1500)
HP DeskJet D1520 (HP D1520)
HP DeskJet D1530 (HP D1530)
HP DeskJet D1545 (HP D1545)
HP DeskJet D1558 (HP D1558)
HP DeskJet D1560 (HP D1560)
HP DeskJet D1568 (HP D1568)
HP DeskJet D2000 (HP D2000)
HP DeskJet D2230 (HP D2230)
HP DeskJet D2300 (HP D2300)
HP DeskJet D2320 (HP D2320)
HP DeskJet D2330 (HP D2330)
HP DeskJet D2338 (HP D2338)
HP DeskJet D2345 (HP D2345)
HP DeskJet D2360 (HP D2360)
HP DeskJet D2368 (HP D2368)
HP DeskJet D2400 (HP D2400)
HP DeskJet D2420 (HP D2420)
HP DeskJet D2430 (HP D2430)
HP DeskJet D2445 (HP D2445)
HP DeskJet D2451 (HP D2451)
HP DeskJet D2460 (HP D2460)
HP DeskJet D2466 (HP D2466)
HP DeskJet D2468 (HP D2468)
HP DeskJet D3160 (HP D3160)
HP DeskJet F300 (HP F300)
HP DeskJet F310 (HP F310)
HP DeskJet F325 (HP F325)
HP DeskJet F335 (HP F335)
HP DeskJet F340 (HP F340)
HP DeskJet F350 (HP F350)
HP DeskJet F370 (HP F370)
HP DeskJet F375 (HP F375)
HP DeskJet F378 (HP F378)
HP DeskJet F380 (HP F380)
HP DeskJet F385 (HP F385)
HP DeskJet F388 (HP F388)
HP DeskJet F390 (HP F390)
HP DeskJet F394 (HP F394)
HP DeskJet F2100 (HP F2100)
HP DeskJet F2110 (HP F2110)
HP DeskJet F2120 (HP F2120)
HP DeskJet F2128 (HP F2128)
HP DeskJet F2140 (HP F2140)
HP DeskJet F2149 (HP F2149)
HP DeskJet F2179 (HP F2179)
HP DeskJet F2180 (HP F2180)
HP DeskJet F2185 (HP F2185)
HP DeskJet F2187 (HP F2187)
HP DeskJet F2188 (HP F2188)
HP DeskJet F2200 (HP F2200)
HP DeskJet F2210 (HP F2210)
HP DeskJet F2212 (HP F2212)
HP DeskJet F2214 (HP F2214)
HP DeskJet F2224 (HP F2224)
HP DeskJet F2235 (HP F2235)
HP DeskJet F2238 (HP F2238)
HP DeskJet F2240 (HP F2240)
HP DeskJet F2250 (HP F2250)
HP DeskJet F2275 (HP F2275)
HP DeskJet F2276 (HP F2276)
HP DeskJet F2278 (HP F2278)
HP DeskJet F2280 (HP F2280)
HP DeskJet F2288 (HP F2288)
HP DeskJet F2290 (HP F2290)
HP DeskJet F2291 (HP F2291)
HP DeskJet F4100 (HP F4100)
HP DeskJet F4135 (HP F4135)
HP DeskJet F4140 (HP F4140)
HP DeskJet F4150 (HP F4150)
HP DeskJet F4172 (HP F4172)
HP DeskJet F4175 (HP F4175)
HP DeskJet F4180 (HP F4180)
HP DeskJet F4185 (HP F4185)
HP DeskJet F4188 (HP F4188)
HP DeskJet F4190 (HP F4190)
HP DeskJet F4194 (HP F4194)
HP PSC 1400

HP Officejet F370
HP Officejet J3600
HP Officejet J3608
HP Officejet J3625
HP Officejet J3635
HP Officejet J3640
HP Officejet J3650
HP Officejet J3680
HP Officejet J5500
HP Officejet J5504
HP Fax 1250
HP Fax 1250xi
HP Fax 3180

HP PSC 1401
HP PSC 1402
HP PSC 1403
HP PSC 1406
HP PSC 1408
HP PSC 1410
HP PSC 1410v
HP PSC 1410xi
HP PSC 1415
HP PSC 1417
HP Officejet 1410
HP Officejet 1410xi
HP Officejet 4300
HP Officejet 4310
HP Officejet 4311
HP Officejet 4312
HP Officejet 4314
HP Officejet 4315
HP Officejet 4315v
HP Officejet 4315xi
HP Officejet 4317
HP Officejet 4317xi
HP Officejet 4319
HP Officejet 4350
HP Officejet 4352
HP Officejet 4353
HP Officejet 4355
HP Officejet 4357
HP Officejet 4359
HP Officejet 4360
HP Officejet 4625
HP Officejet 4638
HP Officejet 4712
HP Officejet 4713

oraz innych urządzeń wykorzystujących te tusze do HP

Jeśli na liście nie ma Twojego urządzenia lub nie jesteś pewny,
jakie tusze będą odpowiednie, skontaktuj się z nami.

Chętnie pomożemy Ci dobrać odpowiednie kartridże do drukarki.

hp21, hp21xl, hp21 xl, hp 21xl, hp 21 xl, hp-21, hp-21xl, hp-21 xl
hp22, hp22xl, hp22 xl, hp 22xl, hp 22 xl, hp-22, hp-22xl, hp-22 xl