

Link do produktu: <https://kupuj-tanio.com/hp-57-tusz-celto-tusz-do-hp-psc-1210-hp-psc-1315-hp-psc-2210-hp-psc-1215-hp-psc-1310-hp-officejet-6110-p-216.html>



HP 57 tusz (Celto) tusz do HP PSC 1210, HP PSC 1315, HP PSC 2210, HP PSC 1215, HP PSC 1310, HP Officejet 6110

Cena brutto	53,90 zł
Cena netto	43,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CT 00057
Kod EAN	6959080031514
Producent	Celto

Opis produktu

HP 57 tusz do drukarek HP (R)
(zamiennik, kod OEM: C6657AE).

Tusz zamiennik HP 57 produkcji firmy Celto (zastępuje oryginalny tusz HP 57). Wysoka jakość porównywalna z oryginalnymi tuszami. Produkt o zwiększonej wydajności, profesjonalnie refabrykowany maszynowo i poddany rygorystycznym testom jakościowym, gotowy do natychmiastowego użycia. Daj sobie szansę na tanie drukowanie!

Właściwości produktu:

Marka: Celto
Kolor: trójkolorowy (niebieski, czerwony, żółty)
Pojemność: 18 ml
Duża wydajność krycia gwarantująca ekonomiczną eksploatację
Zabezpieczenie przed wyschnięciem:
szczelne opakowanie foliowe + dodatkowe zabezpieczenie głowicy drukującej

Gwarancja: 2 lata

Czas dostawy: 1-2 dni robocze (opcje: przesyłka priorytetowa, paczkomat lub kurier)

Tusz do drukarek HP :

HP PSC 1100	HP DeskJet 5160	HP OfficeJet 6105
HP PSC 1110	HP DeskJet 5168	HP OfficeJet 6110
HP PSC 1110v	HP DeskJet 5500	HP OfficeJet 6110v
HP PSC 1110xi	HP DeskJet 5550	HP OfficeJet 6110xi
HP PSC 1118	HP DeskJet 5550c	HP OfficeJet 6127
HP PSC 1200	HP DeskJet 5550v	HP OfficeJet 6150
HP PSC 1205	HP DeskJet 5550w	HP OfficeJet 6612
HP PSC 1209	HP DeskJet 5551	HP Photosmart 100
HP PSC 1210	HP DeskJet 5552	HP Photosmart 100v
HP PSC 1210v	HP DeskJet 5600	HP Photosmart 100xi
HP PSC 1210xi	HP DeskJet 5650	HP Photosmart 130
HP PSC 1213	HP DeskJet 5650v	HP Photosmart 130v
HP PSC 1215	HP DeskJet 5650w	HP Photosmart 130w
HP PSC 1216	HP DeskJet 5652	HP Photosmart 130xi
HP PSC 1216v	HP DeskJet 5655	HP Photosmart 140
HP PSC 1216xi	HP DeskJet 5670	HP Photosmart 145
HP PSC 1217	HP DeskJet 5680	HP Photosmart 145v
HP PSC 1217v	HP DeskJet 5850	HP Photosmart 145xi
HP PSC 1217xi	HP DeskJet 5850w	HP Photosmart 230
HP PSC 1218	HP DeskJet 7000	HP Photosmart 230v
HP PSC 1218v	HP DeskJet 7345	HP Photosmart 230w
HP PSC 1218xi	HP DeskJet 7459	HP Photosmart 230xi
HP PSC 1219	HP DeskJet 7762	HP Photosmart 240
HP PSC 1219v	HP DeskJet 9600	HP Photosmart 245
HP PSC 1219xi	HP DeskJet 9650	HP Photosmart 245v
HP PSC 1300	HP DeskJet 9660	HP Photosmart 245xi

HP PSC 1310	HP DeskJet 9670	HP Photosmart 248
HP PSC 1311	HP DeskJet 9680	HP Photosmart 2405
HP PSC 1312	HP DeskJet 9680GP	HP Photosmart 2410
HP PSC 1315	HP DeskJet F2100	HP Photosmart 2450
HP PSC 1315s	HP DeskJet F2110	HP Photosmart 2500
HP PSC 1315v	HP DeskJet F2120	HP Photosmart 2510
HP PSC 1315xi	HP DeskJet F2128	HP Photosmart 2510xi
HP PSC 1317	HP DeskJet F2140	HP Photosmart 2550
HP PSC 1318	HP DeskJet F2149	HP Photosmart 7100
HP PSC 1340	HP DeskJet F2180	HP Photosmart 7130
HP PSC 1345	HP DeskJet F2185	HP Photosmart 7150
HP PSC 1350	HP DeskJet F2187	HP Photosmart 7150v
HP PSC 1350v	HP DeskJet F2188	HP Photosmart 7150w
HP PSC 1350xi	HP DeskJet F4100	HP Photosmart 7155
HP PSC 1355	HP DeskJet F4135	HP Photosmart 7155w
HP PSC 1358	HP DeskJet F4140	HP Photosmart 7200
HP PSC 2100	HP DeskJet F4150	HP Photosmart 7255
HP PSC 2105	HP DeskJet F4172	HP Photosmart 7260
HP PSC 2108	HP DeskJet F4175	HP Photosmart 7260v
HP PSC 2110	HP DeskJet F4180	HP Photosmart 7260w
HP PSC 2110v	HP DeskJet F4185	HP Photosmart 7268
HP PSC 2110xi	HP DeskJet F4188	HP Photosmart 7300
HP PSC 2115	HP DeskJet F4190	HP Photosmart 7345
HP PSC 2120	HP DeskJet F4194	HP Photosmart 7350
HP PSC 2150	HP Digital Copier 410	HP Photosmart 7350v
HP PSC 2170	HP OfficeJet 2110	HP Photosmart 7350w
HP PSC 2171	HP OfficeJet 4100	HP Photosmart 7400
HP PSC 2175	HP OfficeJet 4100z	HP Photosmart 7445
HP PSC 2175v	HP OfficeJet 4105	HP Photosmart 7450
HP PSC 2175xi	HP OfficeJet 4105z	HP Photosmart 7450v
HP PSC 2179	HP OfficeJet 4110	HP Photosmart 7450w
HP PSC 2200	HP OfficeJet 4110v	HP Photosmart 7450xi
HP PSC 2210	HP OfficeJet 4110xi	HP Photosmart 7458
HP PSC 2210v	HP OfficeJet 4110z	HP Photosmart 7459
HP PSC 2210xi	HP OfficeJet 4115	HP Photosmart 7500
HP PSC 2400	HP OfficeJet 4115xi	HP Photosmart 7530
HP PSC 2405	HP OfficeJet 4200	HP Photosmart 7550
HP PSC 2410	HP OfficeJet 4211	HP Photosmart 7550v
HP PSC 2410v	HP OfficeJet 4212	HP Photosmart 7550w
HP PSC 2410xi	HP OfficeJet 4214	HP Photosmart 7600
HP PSC 2420	HP OfficeJet 4215	HP Photosmart 7655
HP PSC 2450	HP OfficeJet 4215v	HP Photosmart 7660
HP PSC 2500	HP OfficeJet 4215xi	HP Photosmart 7660v
HP PSC 2510	HP OfficeJet 4219	HP Photosmart 7660w
HP PSC 2510v	HP OfficeJet 4250	HP Photosmart 7660xi
HP PSC 2510xi	HP OfficeJet 4251	HP Photosmart 7665
HP PSC 2550	HP OfficeJet 4252	HP Photosmart 7690GP
HP PSC 4110	HP OfficeJet 4255	HP Photosmart 7700
HP PSC 4215	HP OfficeJet 4256	HP Photosmart 7755
HP PSC 4219	HP OfficeJet 4259	HP Photosmart 7760
HP PSC 4255	HP OfficeJet 5150	HP Photosmart 7762
HP DeskJet 450	HP OfficeJet 5160	HP Photosmart 7765
HP DeskJet 5100	HP OfficeJet 5500	HP Photosmart 7900
HP DeskJet 5145	HP OfficeJet 5505	HP Photosmart 7960
HP DeskJet 5150	HP OfficeJet 5508	HP Photosmart 7960GP
HP DeskJet 5150c	HP OfficeJet 5510	
HP DeskJet 5151	HP OfficeJet 5510v	