

**CLI-521M tusz do Canon (z chipem) MP540, MP550, iP3600,iP4600, iP4700**

CHIP

**Cena :****9,40 zł****6,02 zł (netto)****7,40 zł (brutto)**Nr katalogowy : **95214**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji****CLI 521M tusz do drukarek Canon (z chipem).**

Produkt fabrycznie nowy, z chipem\* (w takim kartridżu poziom pozostałego tuszu jest wyświetlany), gotowy do natychmiastowego użycia. Wysoka jakość porównywalna z oryginalnymi tuszami. Daj sobie szansę na tanie drukowanie!

\* W naszej ofercie znajduje się również tusz w wersji bez chipa (chip należy przełożyć z zużytego kartridża według instrukcji, poziom tuszu podczas drukowania nie jest wyświetlany). Jest to oferta dla osób szukających rozwiązań dla maksymalnie ekonomicznego drukowania. Szukaj w tej samej kategorii lub poniżej w sekcji "Podobne produkty".

**Właściwości produktu:**

Kolor: czerwony

Pojemność: 13 ml

Duża wydajność krycia gwarantująca ekonomiczną eksploatację

Zabezpieczenie przed wyschnięciem:

szczelne opakowanie foliowe + dodatkowe zabezpieczenie dyszy

Gwarancja: 2 lata

Czas dostawy: 1-2 dni robocze (opcje: przesyłka priorytetowa lub kurier)

**Tusz jest przeznaczony do następujących drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Canon:**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Canon Pixma iP3600 | Canon Pixma iP 3600 |
| Canon Pixma iP3680 | Canon Pixma iP 3680 |
| Canon Pixma iP4600 | Canon Pixma iP 4600 |
| Canon Pixma iP4680 | Canon Pixma iP 4680 |
| Canon Pixma iP4700 | Canon Pixma iP 4700 |
| Canon Pixma MP540  | Canon Pixma MP 540  |
| Canon Pixma MP540x | Canon Pixma MP 540x |
| Canon Pixma MP545  | Canon Pixma MP 545  |
| Canon Pixma MP550  | Canon Pixma MP 550  |
| Canon Pixma MP560  | Canon Pixma MP 560  |
| Canon Pixma MP620  | Canon Pixma MP 620  |
| Canon Pixma MP620B | Canon Pixma MP 620B |
| Canon Pixma MP628  | Canon Pixma MP 628  |
| Canon Pixma MP630  | Canon Pixma MP 630  |
| Canon Pixma MP638  | Canon Pixma MP 638  |
| Canon Pixma MP640  | Canon Pixma MP 640  |
| Canon Pixma MP860  | Canon Pixma MP 860  |
| Canon Pixma MP980  | Canon Pixma MP 980  |
| Canon Pixma MP988  | Canon Pixma MP 988  |
| Canon Pixma MP990  | Canon Pixma MP 990  |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Canon Pixma MX859                              | Canon Pixma MX 859 |
| Canon Pixma MX860                              | Canon Pixma MX 860 |
| Canon Pixma MX868                              | Canon Pixma MX 868 |
| Canon Pixma MX870                              | Canon Pixma MX 870 |
| oraz innych urządzeń wykorzystujących te tusze |                    |

Jeśli na liście nie ma Twojego urządzenia lub nie jesteś pewny,  
jaki tusz będzie odpowiedni do Twojej drukarki, skontaktuj się z nami.  
Chętnie pomożemy Ci dobrać odpowiedni kartridż.

Instalacja tuszu w urządzeniu Canon powinna odbywać się w następującej kolejności:

1. Ściągnij plastikową pomarańczową osłonę z kartridża
2. Włóż zamiennik do drukarki
3. Ściągnij naklejkę z napisem "PULL".

CLI-521 M, CLI-521M, CLI 521 M, CLI 521M, CLI521M, CLI521 M

---

Kupuj-tanio.com