

Link do produktu: <https://kupuj-tanio.com/tusz-cli-521bk-z-chipem-tusz-do-canon-mp550-mp540-ip3600-ip4600-ip4700-mp630-mp640-mp560-p-683.html>



tusz CLI-521BK (z chipem) tusz do Canon MP550, MP540, iP3600, iP4600, iP4700, MP630, MP640, MP560

Cena brutto	3,60 zł
Cena netto	2,93 zł
Cena poprzednia	4,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	95212
Kod EAN	6949853652100
Producent	BT

Opis produktu

CLI 521BK tusz do drukarek Canon (z chipem).

Tusz zamiennik Canon. Produkt fabrycznie nowy, z chipem (w takim kartridżu poziom pozostałego tuszu jest wyświetlany), gotowy do natychmiastowego użycia. Wysoka jakość porównywalna z oryginalnymi tuszami. Daj sobie szansę na tanie drukowanie!

Właściwości produktu:
Kolor: czarny (foto)
Pojemność: 13 ml
Duża wydajność krycia gwarantująca ekonomiczną eksploatację
Zabezpieczenie przed wyschnięciem:
szczelne opakowanie foliowe + dodatkowe zabezpieczenie dyszy

Gwarancja: 2 lata
Czas dostawy: 1-2 dni robocze (opcje: przesyłka priorytetowa, paczkomat lub kurier)

Tusz do drukarki Canon:			
Canon iP3600	Canon Pixma iP3600	Canon iP 3600	Canon Pixma iP 3600
Canon iP3680	Canon Pixma iP3680	Canon iP 3680	Canon Pixma iP 3680
Canon iP4600	Canon Pixma iP4600	Canon iP 4600	Canon Pixma iP 4600
Canon iP4680	Canon Pixma iP4680	Canon iP 4680	Canon Pixma iP 4680
Canon iP4700	Canon Pixma iP4700	Canon iP 4700	Canon Pixma iP 4700
Canon MP540	Canon Pixma MP540	Canon MP 540	Canon Pixma MP 540
Canon MP540x	Canon Pixma MP540x	Canon MP 540x	Canon Pixma MP 540x
Canon MP545	Canon Pixma MP545	Canon MP 545	Canon Pixma MP 545
Canon MP550	Canon Pixma MP550	Canon MP 550	Canon Pixma MP 550
Canon MP560	Canon Pixma MP560	Canon MP 560	Canon Pixma MP 560
Canon MP620	Canon Pixma MP620	Canon MP 620	Canon Pixma MP 620
Canon MP620B	Canon Pixma MP620B	Canon MP 620B	Canon Pixma MP 620B
Canon MP628	Canon Pixma MP628	Canon MP 628	Canon Pixma MP 628
Canon MP630	Canon Pixma MP630	Canon MP 630	Canon Pixma MP 630
Canon MP638	Canon Pixma MP638	Canon MP 638	Canon Pixma MP 638
Canon MP640	Canon Pixma MP640	Canon MP 640	Canon Pixma MP 640
Canon MP860	Canon Pixma MP860	Canon MP 860	Canon Pixma MP 860
Canon MP980	Canon Pixma MP980	Canon MP 980	Canon Pixma MP 980
Canon MP988	Canon Pixma MP988	Canon MP 988	Canon Pixma MP 988
Canon MP990	Canon Pixma MP990	Canon MP 990	Canon Pixma MP 990
Canon MX859	Canon Pixma MX859	Canon MX 859	Canon Pixma MX 859
Canon MX860	Canon Pixma MX860	Canon MX 860	Canon Pixma MX 860
Canon MX868	Canon Pixma MX868	Canon MX 868	Canon Pixma MX 868
Canon MX870	Canon Pixma MX870	Canon MX 870	Canon Pixma MX 870

oraz innych urządzeń wykorzystujących ten tusz do Canon

Jeśli na liście nie ma Twojego urządzenia lub nie jesteś pewny,
jaki tusz będzie odpowiedni, skontaktuj się z nami.

Chętnie pomożemy Ci dobrać odpowiedni kartridż do drukarki.

Instalacja tuszu w urządzeniu Canon powinna odbywać się w następującej kolejności:

1. Ściągnij plastikową pomarańczową osłonę z kartridża
2. Włóż zamiennik do drukarki
3. Ściągnij naklejkę z napisem "PULL".

CLI-521 BK, CLI-521BK, CLI 521 BK, CLI 521BK, CLI521BK, CLI521 BK [W Canon, takie tusze do drukarki Canon](#)